Exprimidor de jugos Citromax (Ver.II Qua)

Distinguido Cliente,
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico TAURUS.
Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de éste electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

Importante – Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

- Éste producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente éste folleto de instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento y consérvelo para consultas posteriores.

ATENCIÓN: Mantenga éste aparato alejado del agua, no utilice cerca de lavabos u otros recipientes que pudieran contener agua.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, mientras la unidad esté conectada, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el aparato no se encuentre en funcionamiento.

• Limpie todas las partes de la unidad que tendrán contacto con alimentos, como se indica en el apartado de limpieza antes de utilizar por primera vez.

• Lea cuidadosamente éste instructivo antes de utilizar su electrodoméstico por primera vez.

• Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca opere ésta unidad con las manos húmedas o mojadas, no sumerja en agua, ni la coloque sobre líquidos derramados. No toque la clavija con las manos mojadas.

• No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.

• La clavija deberá ajustar en el tomacorriente adecuadamente. No altere la clavija. No utilice adaptadores.

• No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.

• Si por error cayera al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarlo.

• Guarde la unidad en lugar seco, libre de polvo y fuera del alcance de la luz directa del sol.

• Nunca deje la unidad desatendida mientras se encuentre en uso.

• Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato.

• Nunca utilice ésta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, si presenta escurrimientos, o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.

• No tuerza el cable eléctrico. Nunca utilice el cable eléctrico para levantar, transportar o desconectar la unidad.

• Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atorado o se enrede.

• No permita que su "exprimidor de jugos" sea utilizado por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y éste instructivo.

• Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.

• Siempre desenrede completamente el cable eléctrico antes de utilizar la unidad.

• No voltee la unidad mientras se encuentre en uso o conectada al tomacorri ente.

• Desconecte la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de proceder a limpiarla.

• Ésta unidad fue diseñada únicamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

• No almacene la unidad en posición vertical.

• Utilice éste "exprimidor de jugos" únicamente para el fin que fue diseñado y que se encuentra descrito en éste manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.

• No utilice en exteriores.

• Ésta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la unidad.

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Su nuevo exprimidor de jugos, le permitirá crear diferentes combinaciones de deliciosos jugos de cítricos, además gracias a su diseño compacto podrá almacenarlo en cualquier lugar.

Identificación de las partes

1.Cubierta protectora
2.Cono
3.Filtro
4.Eje de transmisión
5.Jarra
6.Base del motor
7.Enrolla cable

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desenrede el cable eléctrico completamente antes de conectar al tomacorriente.

2. Conecte la unidad al tomacorriente.

3. Corte por la mitad las frutas cítricas que va a exprimir.

4. Coloque el vaso en la salida del jugo junto a la unidad.

5. Encienda la unidad presionando hacia abajo las piezas de fruta una vez colocadas sobre el cono del extractor de jugos.

6. Para detener la unidad, simplemente deje de aplicar presión al cono.

7. Retire el cono y el filtro para vaciar la jarra.

8. Si va a preparar una gran cantidad de jugo, deberá limpiar el filtro y retirar los restos de pulpa periódicamente.

Limpieza

•Desconecte la unidad del tomacorriente y déjela enfriar antes de empezar a limpiarla.

• A excepción del motor, el eje de rotación y la clavija eléctrica, todas las partes se pueden lavar con detergente para trastes y agua. Enjuague perfectamente para remover cualquier resto de detergente.

• Limpie la unidad del motor con un trapo ligeramente humedecido con unas gotas de jabón líquido y seque completamente.

• No utilice solventes, o productos con base de ácido o con un pH elevado así como cloro, o productos abrasivos para limpiar la unidad.

• No sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido, ni la coloque bajo el chorro del agua.

• Se aconseja limpiar la unidad con regularidad y retirarle cualquier resto de alimento.

• Las siguientes partes se pueden limpiar en el lavavajillas: Cubierta protectora, cono, filtro, jarra.

•Espere a que los componentes de su "exprimidor de jugos" sequen completamente antes de equiparlos nuevamente.

Cuidado y mantenimiento

Ésta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario

Almacenaje

Desconecte su "exprimidor de jugos" de la corriente eléctrica, límpielo de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacénelo en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad.

Anomalías y reparación

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centro de servicio autorizado por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

Recomendaciones especiales

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de éste manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

Garantía

Éste "exprimidor de jugos" está garantizado por TAURUS por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.
Condiciones- Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido ó en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.
Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.
El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los centros de servicio autorizados donde se pueda hacer efectiva la garantía.
El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
NOTA: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus-España, S.A. de C.V.
Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Producto _____

Marca _____ Modelo _____

Nombre del Distribuidor: _____

Calle y Número _____

Delegación o Municipio: _____ Ciudad: _____

Estado: _____ C.P: _____ Tel: _____

Fecha de entrega: _____

Características Técnicas

Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 30 W

Importador: Taurus-España, S. A. de C. V.
Rosas Moreno No. 4-203 Col. San Rafael
Del. Cuauhtemoc, México D. F. C.P. 06470
Tel: 01 800 777 8162

País de origen: China

NO. SAP : M92402000
TYP: OL-361

NOM · ANCE

Sello o firma del distribuidor

Taurus-España, S. A. de C. V.
Rosas Moreno No. 4-203 Col. San Rafael
Del. Cuauhtemoc, México D. F. C.P. 06470
Tel: 01 800 777 8162

taurus

Exprimidor
Citromax
(Ver.II Qua)